

KUKIRIN C1 PRO

HASZNÁLATI UTASÍTÁS




 www.kukirin.net


 service@kukirin.net

 www.toproller.hu

www.kukirin.net



A kézikönyvben található képek csak illusztrációk. A részletekért kérjük, tekintse meg a tényleges terméket.



14-60 éves korig
130-190 cm

⚠ Rollerezés közben viseljen sisakot, térdvédőt, könyökvédőt és csuklódvédőt és egyéb védőfelszerelést a sérülésveszély csökkentése érdekében.

Tartalom

- | | | |
|----------------------------|------------------------|------------------------------|
| 1. Figyelmeztetés | 2. Figyelmeztetés | 3. Vázlattérkép |
| 4. Argumentumlista | 5. Csomaglista | 6. Összeszerelési utasítások |
| 7. Típek kezdőknek | 8. Kezelési utasítások | 9. Hibaelhárítás |
| 10. Az akkumulátor töltése | 11. Karbantartás | 12. Garancia |
| 13. Jótállási jegy | | |

1.

- ⚠ Fontos, hogy alaposan megismerd az új elektromos rolleredet, hogy a legjobb teljesítményt, kényelmet, szórakozást és biztonságot nyújtsd utazás közben. Ahhoz, hogy megértsd az új rollered használatát és a megfelelő kezelést, először figyelmesen olvasd el az utasításokat.
- ⚠ Fontos, hogy első alkalommal biztonságosan és uralva motorozzunk. Például kerüld el az autókat, az akadályokat és a többi közlekedőt. Tilos az autópályákra, gépjárművek forgalmi sávjaira, közutakra felhajtani, tolatni és esőben vezetni. Ha nedves útra érkezel, lassíts le és kerüld el.
- ⚠ A robogók bizonyos kockázatokkal járó járművek. Vezetés közben ne használjon mobiltelefont vagy fejhallgatót. Szükséges megérteni a közlekedési szabályokat az elektromos rollerek helyi közutakon történő használatához. Minden alkalommal, amikor biciklizel, be kell tartanod a szabályokat. Saját biztonságod érdekében ne felejts el megfelelő bukósisakot felvenni, mielőtt felszállsz a rollerre. A jobb védelem érdekében védőfelszerelés, például könyök- és térdvédő használata ajánlott.
- ⚠ Az elektromos rollerek csomagjában nincsenek alapvető kötelező felszerelések, és a helyzet régióként eltérő lehet. Ezért, ha elektromos rollereket tervezel használni közutakon, akkor azokat a vonatkozó törvényeknek és előírásoknak megfelelően fel kell szerelned a kötelező alapvető felszerelésekkel.
- ⚠ Ez a termék kifejezetten személyes használatra készült. Ne használja kereskedelmi vagy egyéb célra! Kérjük, őrizze meg ezt a használati útmutatót.

2. sz. közlemény

Kerékpározás előtt ellenőrizd a gumibroncsok nyomását, és a kormányt helyesen és biztonságosan szereld fel. Győződjön meg róla, hogy az akkumulátor teljesen fel van töltve. Ha menet közben az akkumulátor majdnem lemerült, folytassa a jármű lassú és egyenletes mozgását. A töltést a lehető leghamarabb el kell végezni. Minden töltés előtt ellenőrizze a töltőt, a kábeleket és a csatlakozót. Ne használja a töltőt, ha sérült. Csúszós úton fékezéskor a fékút általában hosszabb, mint száraz úton. Ezért korábban kell fékezni.

Esős, viharos vagy havas napokon kerülje az elektromos rollerek használatát. Ha az elektromos alkatrészek (vezérlőegységek, motorok és akkumulátorok) nedvesek vagy vízbe kerülnek, visszafordíthatatlan károsodás következhet be, ami akár akkumulátorrobbanáshoz is vezethet.

Ezt a terméket egyszerre csak egy felnőtt használhatja. Ne szállítson más utasokat. Ha nem érzed magad kényelmesen - Ne robogózzon, ha alkohol vagy drogok hatása alatt áll.


A jármű nem játék. Mint más járműveknél, itt is fennáll az esés, ütközés vagy más veszélyes helyzetek lehetősége. Ne add oda az elektromos rollert olyanoknak, akik nem tudják, hogyan kell megfelelően használni.

Ha megengeded, hogy mások is használják a rolleredet, a te felelősséged gondoskodni arról, hogy minden vezető tisztában legyen az összes figyelmeztetéssel, óvintézkedéssel, utasítással és biztonsági intézkedéssel, és képes legyen biztonságosan és felelősségteljesen használni a terméket, valamint megvédeni magát és másokat a sérülésektől.

Az elektromos rollereket távol kell tartani gyúlékony anyagoktól és nyílt lángtól.

3. Vázlat

Megjegyzés: A jármű zajszintje kevesebb, mint 70 dB.




4. Paraméterek

Termék neve	KUKITA C1 Pro	
Méret	Összecsukott méret	1455 * 650 * 400 mm
	Kihajtogatva méret	1455 * 635 * 1100 mm
Paraméterek	Maximális sebesség	≤ 45 km/h
	Közepes sebességű hatótávolság	≤ 100 km
	Maximális lejtés	≤ 18°
	Gumibroncsok	14 hüvelykes terepgumik
	Lengéscsillapító	Első villa lengéscsillapító
	Vízálló	Alapvető! IP54
	Fékek	Első és hátsó tárcsafékek
	Kijelző	Sebesség, futásteljesítmény, akkumulátor állapota, fényszórók stb.
Akkumulátor adatai	Bemeneti feszültség	100~240V/50~60Hz
	Feszültség/Kapacitás	48V/26Ah
	Töltési idő	54,6 V/3 A töltő, a töltés körülbelül 9 órát vesz igénybe.
Maximális terhelési	Maximális terhelés	120 kg
súly	Nettó tömeg	Körülbelül 32,5 kg


5. Csomaglista




1. Felhasználói kézikönyv*1



2. Szerszám készlet



3. Töltő*1




4. Egyéb tartozékok



Kérjük, gondosan ellenőrizze, hogy nincs-e veszteség vagy sérülés. Ha így van, azonnal vegye fel velünk a kapcsolatot.

6. Összeszerelés


Kicsomagolás és
összeszerelés




1. Szerelje fel a kormányt, és húzza meg a csavarokat.




2. A sárvédő és a fényszóró felszerelésekor ügyeljen a sorrendre, és húzza meg az összes csavart.




3. Az első kerék felszerelésekor figyeljen a tárcsafék irányára.




4. Helyezze be és rögzítse a gyorszáras tengelyt, majd rögzítse a fogantyút a tengelyhez.




5. A tárcsafék és mindkét oldal között helynek kell lennie.



6. Szerelje fel a visszapillantó tükröket.




7. Szerelje fel az első tárolókosarat.




8. ① Szerelje fel a nyeret;
2 Helyezze be a nyeret a nyeregcsőbe;
3 Rögzítse a biztonsági csatot;
4 Szerelje vissza a hátsó üléstámlát;
5 Szerelje fel a hátsó üléspárnát.


Hajtsa össze és
hajtsa ki



1. Állítsa a függőleges kart a legalacsonyabb helyzetbe, és oldja ki az összecuskható reteszt.







2. Távolítsa el az első részt (húzza felfelé az első rész kihajtásához), és rögzítse a hajtógató reteszt.



3. Állítsa be a nyeregmagasságot a különböző igényeknek megfelelően.

8. Kezelési utasítások




9. Hibaelhárítás

Meghibásodás	Kód	Megoldás
A fék mindig be van kapcsolva		Ellenőrizd a fékkar csatlakozó végét, és cseréld ki a fékkart.
Motorhiba	01	Ellenőrizd a motor csatlakozóvezetékeinek kapcsait, és cseréld ki a motort.
Vezérlőegység meghibásodása	02	Csere után próbáld újra. Ellenőrizze a kábeleket és az RJ vonali csatlakozókat.
Vezérlőegység kommunikációs hiba	03	Ez a vezérlőegység meghibásodásának köszönhető, cserélje ki és próbálja újra.
A kijelző elfogadja a hibát.	04	Cserélje ki a kijelzőt vagy a vezérlőegységet, és próbálja újra.
Gyorsító meghibásodása	05	Cseréld ki a gázpedált és próbáld újra.
Motorhiba	06	Cseréld ki a motort és próbáld újra.

10. Az akkumulátor

 **Emiyeztető:** A töltő jelzőfénye töltés közben pirosan világít; Zölden világít, ha teljesen fel van töltve.



11.

 **Kenőolaj:** Félévente kis mennyiségű fehér kenőzsírt vagy kenőanyagot kell a mozgó alkatrészekre karbantartás céljából adagolni. Háromhavonta ellenőrizd a robogódat, hogy nincsenek-e meglazult csavarok. Ha bármelyik laza, húzza meg őket.

 **Akkumulátor:** Kapcsolja ki a rollert töltés közben, vagy ha nem használja. Ha az elektromos rollert hosszabb ideig nem használja, legalább 3 havonta egyszer biztonságos, száraz és meleg helyen kell tárolni, és teljesen fel kell tölteni.

 **Tárolás:** Ne hagyja a rollert hosszú ideig tűző napon vagy más nagyon párs helyen. Tartsd tisztán a robogódat.

12. Garancia

A kézhezvétel dátumától a jótállási időszak lejártáig, ha a termék meghibásodik vagy megsérül, a KuKirin értékesítés utáni központja általi tesztelést és megerősítést követően ingyenesen javítható, cserélhető vagy visszaküldhető. Kéréshez vegye fel a kapcsolatot a termék eladójával, és kövesse az utasításokat. Ilyen esetben pontos, teljes és érvényes vásárlási vagy számlainformációkat kell megadni.

Garancia tartalma	Garanciaidő Fél
Vezérlőegység, eszköz, motor, lítium akkumulátor, töltő.	év
Váz, első karosszéria, hátsó kerékagy, fékek, összecsukás, karosszéria emelőkar, első villa, fékrendszer, gázkar stb.	1 év

13. Jótállási jegy

A termék szervizelésekor kérjük, töltsse ki a következő információkat olvashatóan és hiánytalanul.

Felhasználói információk	Kevesebb	
	Email	
	Postai cím	
	Elérhetőségi telefonszám	
Termékinformációk	Termék neve	
	Termékleírás	
Eladó adatai	Kevesebb	Shenzhen KuKirin Technology Co., Ltd.
	Cím	4F4913, Sencsou Számítógépház, Madame Curie sugárút, Vanke Városi Község, Bantian utca, Longgang kerület, Sencsen város.

 A termékjellemzők folyamatos fejlesztése, a kialakítás változásai stb. miatt ez a kézikönyv eltérhet a megvásárolt terméktől. Kérjük, tekintse meg a tényleges terméket.