




Kedves felhasználó! Mielőtt kényelmesen utazna, kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót. Kérjük, olvassa el a vonatkozó használati utasítást, és őrizze meg ezt a kézikönyvet és a termék tanúsítványát a kerékpár csomagolásában. Ne használj elektromos kerékpárt anélkül, hogy megértenéd a teljesítményét!

Kedves felhasználó! Ebben a kézikönyvben bemutatjuk az elektromos ráségítésű kerékpár használatának és karbantartásának alapjait. A jobb vezetési élmény érdekében kérjük, figyelmesen olvassa el és értse meg a termék teljesítményét, funkcióit, biztonsági óvintézkedéseit és karbantartási utasításait. Ha bármilyen kérdése van, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a hivatalos értékesítés utáni csapattal vagy a helyi hivatalos szervizközponttal. A lehető leghamarabb diagnosztikát és segítséget nyújtunk.

Biztonsági utasítások

Kérjük, értse meg és kövesse a jelen felhasználói kézikönyvben található biztonsági előírásokat a kockázatok hatékony csökkentése érdekében. Nyilvános területekre belépve tartsa be a nemzeti és helyi törvényeket és előírásokat. Vezetés közben legyen óvatos, és tartson megfelelő biztonságos távolságot más emberektől és járművektől.

Az elektromos segédkerékpárt a kézikönyvben található utasításoknak megfelelően kell üzemeltetni. A felhasználó felelős minden olyan veszteségért, amely az utasítások be nem tartásából ered.

Ez a termék nem professzionális terepkerékpár. Ne használja terepjáróként.

Első kerékpározáskor forgalomtól mentes, privát helyen használja a kerékpárt. Miután megszokta a terméket, próbáljon meg közúton közlekedni vele.

Minden egyes út előtt gondosan ellenőrizze a rögzítőelemeket vagy a sérült alkatrészeket. Ha a termék rendellenes zajokat ad ki, azonnal hagyja abba a kerékpározást, és kérjen diagnosztikai segítséget a hivatalos értékesítés utáni csapattól.

Ne lépje túl a sebességhatárokat. Semmilyen körülmények között ne vezessen olyan utakon, ahol gépjárművek közlekednek.

Biztonsági okokból 16 év alatti felhasználók számára tilos a termék használata.

A következő személyeknek szigorúan tilos a termék használata:

Alkohol vagy kábítószer hatása alatt álló személyek.

Azok az emberek, akik betegség miatt nem tudnak megerőltető fizikai tevékenységeket végezni.

Azok az egyének, akik nem tudják megtartani az egyensúlyukat, vagy nem rendelkeznek megfelelő vezetési készségekkel.

Azok a személyek, akiknek az össz súlya meghaladja a maximális súlykorlátot.

Várandós nők.

Legyen óvatos vezetés közben kedvezőtlen időjárási körülmények között, például hóban, esőben, csúszós úton vagy jégen.

Ne próbálja meg tölteni a terméket, ha a töltő vagy a tápegység nedves. Ha nyilvános helyen tölt, tartsa be a helyi biztonsági törvényeket és előírásokat.

Kerékpárja hatékony védelme és megfelelő működésének biztosítása érdekében csak hivatalosan kijelölt alkatrészeket használjon.


Ha módosítania kell az elektromos kerékpárját, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a hivatalos értékesítés utáni csapattal, és körültekintően járjon el, ügyelve a helyi törvények és előírások betartására. A gyártó nem vállal felelősséget a jogosulatlan módosítások okozta sérülésekért vagy károkért.

A sérülésveszély csökkentése érdekében figyelmesen olvassa el és kövesse a felhasználói kézikönyvben található összes „Figyelmeztetés”, „Veszélyek” és „Figyelmeztetések” című részt.

Veszély: A figyelmeztetés figyelmen kívül hagyása személyi sérülést vagy balesetet okozhat. Saját maga vagy mások károsodásának kockázatának csökkentése érdekében elengedhetetlen az alábbi konkrét lépések betartása, vagy bizonyos viselkedési formák kerülése.

Figyelmeztetés: A figyelmeztetés figyelmen kívül hagyása a jármű vagy alkatrészeinek károsodását okozhatja. Fontos, hogy kövesse ezeket a konkrét lépéseket, vagy kerüljön bizonyos viselkedéseket a károsodás megelőzése érdekében.


Figyelmeztetés: A figyelmeztetés figyelmen kívül hagyása a berendezés károsodását vagy a jármű megfelelő működésének megakadályozását okozhatja. Kérjük, tájékozódjon arról, hogy milyen intézkedéseket kell, illetve nem kell tenni.



Felhasználói
útmutató



Töltő



8-10 15 - 17 15 - 17

Kulcsfo
ntossá
gú



M3 M4 M5 M6

Imbuszkulcs



Tengely-/kerékszerelő
szerszám



Torx Z típusú
T25



3 kábeltöteg



Hüvelyes
szerszám



Lemez




Ülés



Állvány




2 db
lábtartó



Első sárvédő




2 db
pedál




Fő keret



Első kerék szerelvény



1. Termékbevezetés



Gyakori függvényleírások

Be/Ki: A bekapcsoláshoz tartsa lenyomva a gombot 3 másodpercig, a kikapcsoláshoz pedig tartsa lenyomva a gombot 3 másodpercig.


A rásegítés szintje: A + és - gombokkal állítsa be az elektromos rásegítés szintjét.

Toló üzemmód: Nyomja meg és tartsa lenyomva a - gombot 2 másodpercig a 6 km/h sebességű gyorsítási üzemmódba való belépéshez. A nyomtatási mód ikonja megjelenik a képernyőn. **Kiadás** gomb - az elektromos rásegítés és a toló üzemmód ikonjának azonnali leállításához eltűnik.


Fényszóró kapcsoló: A fényszóró bekapcsolásához nyomja meg egyszer a D gombot, kikapcsolásához pedig nyomja meg újra.

Útadat-kapcsoló: Bekapcsolt kijelző esetén alapértelmezés szerint a valós idejű sebesség és az utakonkénti megtett kilométerek jelennek meg. Nyomja meg egyszer az i gombot a napi kilométerek, a teljes kilométerek, a maximális sebesség és az átlagsebesség közötti váltáshoz.


Hibák megjelenítése: Amikor hiba történik az elektromos kerékpár vezérlőrendszerében, automatikusan megjelenik egy hibakód a kijelzőn. A hibakódok részletes definícióját lásd a szakaszban.




1



2




3




Győződjön meg róla, hogy a kormány
középen van

4



L
M4


1




2




Távolítsa el a csavarokat és
anyákat, majd tegye félre
őket.



3




4




M5

10


⚠ Távolítsa el a csavarokat és anyákat, majd tegye félre őket.




1



2










3









4

M3


10









1




2




3




4




1




3




2



4





5





Figyeljük meg a bal és jobb oldalt



15



1



L




R




2


15



15



3




Gratulálok!

A kerékpárod most össze van szerelve!


Gyors üzembe helyezési útmutató



1



2




 Fordítsd el teljesen a kulcsot
anélkül, hogy elengednéd.
Sajtó
akkumulátor
vissza.






3




4





1

2



3


4

Két töltési mód



Töltőport

① Az akkumulátor töltése közvetlenül a vázon.



② Töltéshez vegye ki az akkumulátort (az akkumulátor eltávolítására vonatkozó utasításokat lásd a 2.2. szakaszban).



Megjegyzés: Az akkumulátort kis mennyiségű töltéssel szállítjuk. Első használat előtt töltsé fel teljesen.

Lépések:

Töltés: Helyezze be teljesen a töltő csatlakozóját az akkumulátor töltőportjába, majd dugja be a töltő csatlakozóját egy elektromos aljzatba.

Állapotjelző: Töltés közben a töltőn lévő jelzőfény pirosan világít. Amikor zöldre vált, az akkumulátor teljesen fel van töltve.

Töltési idő: Körülbelül 8-9 óra.

A töltési folyamat befejezéséhez: Először húzza ki a töltőt a konnektorból, majd válassza le a töltőt az akkumulátorról. Az 1. módszerhez egyszerűen zárja le az elemtartó fedelét. A 2. módszerhez helyezze vissza az akkumulátort a keretbe, majd zárja le az akkumulátorfedeleket.

Figyelmeztetés: A töltő nagyfeszültségű alkatrészeket tartalmaz. A veszélyek elkerülése érdekében ne próbálja meg saját maga megjavítani. Az akkumulátort és a töltőt biztonságos, gyermekektől elzárt helyen, gyúlékony vagy robbanásveszélyes anyagoktól (például ülésektől, kanapéktól stb.), jól szellőző és száraz helyen kell tárolni. Ne töltsé a szabadban, hogy elkerülje a baleseteket, például az elektromos rövidzárlatot vagy az eső miatti tüzet. Figyelmeztetés: Ha töltés közben szokatlan szagot vagy túlzott hőt észlel, azonnal állítsa le a töltést, és vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.


A termék használata előtt kövesse a telepítési utasításokat az összes alkatrész megfelelő beszereléséhez, ellenőrizze a rögzítőket, győződjön meg arról, hogy az akkumulátor teljesen fel van töltve, és tegye meg a szükséges biztonsági óvintézkedéseket kerékpározás közben.

Megjegyzés: Állítsa be a kormányt kényelmes magasságba a kerékpározási preferenciáinak megfelelően. A nyeret csípőmagasságban kell beállítani az optimális kényelem érdekében, de nem szabad túllépni a biztonsági határjelzést.


1. lépés: A fényszórók bekapcsolás és beállítása

Kapcsolja be az akkumulátorkapcsolót és az alacsony feszültségű kapcsolót. Tartsa lenyomva a bekapcsológombot körülbelül 3 másodpercig, amíg a képernyő ki nem világít. A fényszóró gomb rövid megnyomásával bekapcsolható a fényszóró, és optimális megvilágításra állítható.

①




②




Bekapcsolás: Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot 3 másodpercig.
Kikapcsolás: Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot 3 másodpercig.

③



2. lépés: Sebességváltó beállítások

Igazítsa vezetési módját az útvisszonyokhoz és a személyes preferenciákhoz. A kerékpár 5 szintű pedálrészegítéssel rendelkezik; A „+” vagy „-” gomb megnyomásával válthat közöttük. Az 1. szint sík terepre alkalmas. Meredekebb emelkedéshez növelje a szintet. Megjegyzés: PAS 0 módban a motor nem biztosít áramot, és a kerékpár normál kerékpárként működik.



Kerékpározás megkezdése: Kezdje az 1. szinten, és szükség szerint állítsa be a sebességet kerékpározás közben.

3. lépés: Kezdj el motorozni

Vedd fel a sisakod, mielőtt elkezdjed a tekerést.

4. lépés: Fékezési utasítások

Bal fék: Első kerék Jobb fék: Hátsó kerék A biztonságos lassításhoz mindig először a hátsó féket kell behúzni, majd az első.

Figyelmeztetés: Soha ne hirtelen, csak az első féket használja, mert ez instabilitást okozhat és növelheti az esés kockázatát.

1. Ne parkoljon elektromos kerékpárt az épület előcsarnokában, menekülési lépcsőn, járdán vagy veszkijáratok közelében;
2. Ne töltsd és ne parkoljon elektromos kerékpárt lakóépületben. Töltés közben tartsa távol a kerékpárt gyúlékony anyagoktól. A töltési idő nem lehet túl hosszú, általában legfeljebb 12 óra;
3. Kerülje a víz bejutását az elektromos alkatrészekbe. A kerékpár tisztításakor ügyeljen arra, hogy nem kerüljön víz a töltőcsatlakozóba, a kábelköteg-csatlakozókba és más elektromos alkatrészekbe.
4. A nyereg és a kormányzár magasságának beállításakor ügyeljen arra, hogy ne váljon szabaddá a nyereg és a kormányzár biztonsági skálái.
5. A felhasználóknak és a kereskedőknek tilos engedély nélkül módosítaniuk a kerékpárt. akkumulátor-konfiguráció módosítása, áramkörü módosítás, izzó teljesítményének növelése, audióberendezések további telepítése stb.;

6. Ne érintse meg az elektromos kerékpár élő alkatrészeit nedves kézzel vagy fémtárgyakkal. Például: akkumulátor csatlakozó, akkumulátor töltőport, töltőcsatlakozó stb.;
7. Ne szerelje szét az elektromos alkatrészeket engedély nélkül, hogy megakadályozza a folyadékok és fémforgácsok bejutását az alkatrészekbe.
8. Ne tegye ki a kerékpárt hosszú ideig napfénynek/viharnak, hogy megakadályozza az alkatrészeknek öregedését;
9. Ha a kerékpárt meg kell tisztítani, törölje át a vázat semleges mosószerrel elkevert vízzel. A rövidzárlat elkerülése érdekében ne szerelje szét és ne mossa a belső alkatrészeket vízzel.

Megjegyzés: Nem szakemberek általi karbantartás szigorúan tilos. Kerékpár meghibásodása esetén vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal, vagy látogasson el egy kijelölt

Biztonsági vezetés: Mindig tartsa be a nemzeti és helyi közlekedési szabályokat, és vezetés közben legyen éber a biztonsága érdekében.

16 év alatti személyek számára szigorúan tilos elektromos kerékpárt vezetni a közúton. A lehetséges veszélyek elkerülése érdekében ne adja kölcsön a kerékpárt olyan személyeknek, akik nem ismerik a használatát.

A nem motorizált járművek sávjában a helyi előírások által meghatározott sebességhatárolókat nem meghaladó maximális sebességgel szabad haladni.

Az elektromos kerékpárnak a törvényeknek megfelelően kell embereket vagy tárgyakat szállítani;

Kerékpározás közben mindig viseljen megfelelő védősisakot és mellényt. Esős és havas napokon a fékút hosszabb lesz, ezért lassításkor legyen óvatos. Ne vezessen rossz időben, például viharban.

Kérjük, szigorúan tartsák be a közlekedési szabályokat. Ne vezessen ittasan, és ne vezessen úgy, hogy egyik vagy mindkét keze szabadon van;

Lovaglás közben próbálj élnék színű, nem szűk, nyitott mandzsetta nélküli és szabad mozgást lehetővé tevő ruhát viselni, és ha lehetséges, alacsony sarkú cipőt vagy sportcipőt viselj.

Jegyzetek vezetés közben

Saját és mások biztonsága érdekében kérjük, tudatosan tartsa be a közlekedési szabályokat; Viseljen védősisakot, és tegye meg az egyéb vonatkozó biztonsági óvintézkedéseket kerékpározás előtt;

A kerékpár indításakor fokozatosan gyorsítson, hogy elkerülje az uralom elvesztését;

Esős és havas időben, amikor a fékút hosszabb, vezessen lassan és óvatosan, hogy elkerülje az oldalirányú megcsúszást és az esést.

Megállás előtt kapcsoljon alacsonyabb sebességfokozatba, hogy könnyebben folytathassa a vezetését.

Utazás előtti ellenőrzés

1. Kapcsolja be a készüléket, ellenőrizze, hogy a készülék jelzőfényei megfelelően világítanak-e, és hogy az akkumulátor megfelelően fel van-e töltve.
2. Ellenőrizze, hogy az első és hátsó lámpák normálisan működnek-e, és hogy a fényszórók megvilágítási szöge normális-e;
3. Ellenőrizze, hogy az elektromos kerékpár kürtje jó állapotban van-e;
4. Ellenőrizd, hogy a kormány és az ülés a megfelelő pozícióba van-e állítva, és hogy a rögzítőcsavarok (vagy a gyorszáras kengyel) meg vannak-e húzva.
5. Ellenőrizd a fékkarokat. A fékeket úgy kell beállítani, hogy visszaállításuk megbízhatóak és rugalmasak legyenek. Fékezés közben a hátsó lámpának világítania kell;
6. Ellenőrizze, hogy a gumiabroncsok nyomása normális-e, nincsenek-e repedések vagy rendellenes kopás, és hogy nincsenek-e szögek, kövek, üveg vagy más éles tárgyak beszorulva a gumiabroncsokba.
7. Ellenőrizd a kerékcavarok meghúzását, és hogy a pedálon lévő fényvisszaverő nem elveszett, sérült vagy szennyezett-e.

Megjegyzések a tolással és megállítással kapcsolatban

1. A gázkar váratlan aktiválása okozta balesetek elkerülése érdekében tolás közben a főkapcsolót kikapcsolt állapotban kell tartani.
2. Amikor a kerékpárt felfelé tolják, vagy nehéz tárgyakat szállítanak, a tolás elősegítésére bekapcsolható a boost mód;
3. A kerékpár megállításkor helyezze az állványt sík felületre, és kapcsolja ki a kerékpárt. 4. Rendszeresen tartsa karban és tisztítsa kerékpárját, hogy a legjobb állapotban legyen.

Kerékpárkarbantartás és önellenőrzés

Az elektromos kerékpárt a gyár elhagyása előtt beállították. Ha bármilyen kérdése van, forduljon a gyártóhoz vagy a szállítóhoz. Mindig ellenőrizze a gumibroncsok nyomását, hogy az a normál tartományon belül maradjon. Mindig ellenőrizze és állítsa be a fő alkatrészeket, például a kormányt, az összecsatolható emelőkart, a nyereg, a nyeregcsövet, az első és hátsó tengelyt, a középcsapágyat, a lendkereket és a láncot, valamint az első és hátsó kerekeket, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a sebességváltó alkatrészei rugalmasak és rendellenességek nélkül működnek. A laza anyákat vagy csavarokat időben meg kell húzni.

Javasoljuk, hogy a kenendő alkatrészeket (például az első tengelycsapágyat, a középcsapágyat, a hátsó tengelycsapágyat, a villaegységet, a pedálcsapágyat stb.) használat közben félévente állandó 3# értékű kalcium alapú kenőolajjal (zsírral) töltsék fel; Körülbelül kéthavonta adjon hozzá 30# állandó értékű olajat a lánchoz, a váltóbowdenhez, az állványhoz és más alkatrészekhez;

Ha sérültnek találja a kopott alkatrészeket, például fékbetéteket, láncokat és gumibroncsokat, azokat a legközelebbi szervizközpontban azonos modellű és specifikációjú alkatrészekre cserélheti.

Motorkarbantartás

A lezárás után ne nyissa ki a motor alapját és a végburkolatot; A motort tisztán kell tartani, és semmilyen idegen tárgy, korrozív folyadék vagy gáz nem juthat be a motorba. A motor károsodásának elkerülése érdekében a motorburkolatot nem szabad megsérülni vagy megégetni. A motor vízállósági besorolása IPX5. Ne öblítse le a motort vízpisztollyal, és ne merítse vízbe. Amikor a vízszint eléri a motor agyának közepét, belső rövidzárlatot okozhat a kerékben, és károsíthatja az elektromos alkatrészeket.

Akkumulátor karbantartása

A lítium akkumulátort nagy kapacitás, hosszú élettartam és alacsony súly jellemzi. Az élettartama nagyban függ a felhasználás módjától. Ne használja a kerékpárt, amíg az akkumulátor majdnem le nem merül. Ne tárolja a kerékpárt hosszabb ideig. Szokásoddá tedd a gyakori töltést; Első használatkor töltsd teljesen a kerékpárt. Javasoljuk, hogy a kerékpárt 6-8 órán át töltsd, legfeljebb 12 órán át. Ha hosszabb ideig nem használja, a lítium akkumulátort havonta legalább 2 órán át kell tölteni. Szigorúan tilos a kerékpárt feszültség alatt lévő akkumulátorral tárolni; Miután az akkumulátor eléri a feszültség alatt álló állapotot, súlyos és visszafordíthatatlan károsodásnak lehet kitéve.

Veszély: Ne szerelje szét a régi akkumulátort engedély nélkül. Az akkumulátort a helyi önkormányzat által kijelölt helyen vagy a vállalat hivatalos szervizközpontjában kell újrahasznosítani. Figyelmeztetés: Tartsa távol az akkumulátort nyílt lángtól vagy magas hőmérsékletű hőforrásoktól. Soha ne dobja tűzbe az akkumulátort. Ne tegye ki az akkumulátort közvetlen napfénynek forró és magas hőmérsékletű körülmények között.



Ügyfélszolgálat: +33805980036 (EU) Nyitvatartás: Hétfőtől péntekig 9:00 – 18:00 (GMT+1). +39 800776809 (EU) Munkaidő: hétfőtől péntekig 9:00 – 18:00 (GMT+1). +18442007117 (USA) Nyitvatartás: 9:00 - 18:00 (PST-8 idő szerint), hétfőtől péntekig Weboldalak: engwe.com, www.engwe-bikes.com, www.engwe-Bikes-eu.com, www.ENGWE-Bikes-UK.com, www.ENGWE-Bikes-UK.com Az utasításokat az alábbi e-mail címre kérjük küldeni. E-mail: service@engwe-bikes.com E-shop: www.toproller.hu



ENGWE
SCAN TO WATCH
ASSEMBLY VIDEO

ENGWE
SCAN TO READ THE
USER MANUAL

